

Contador electrónico para energía activa U1281/U1289/U1381/U1387/U1389

3-349-275-07 6/7.04



Ca	pítulo	Contenido	Página
1	Instruc	ciones de seguridad – Simbolos	2
2	Placa o	le caracterìsticas – Conexiones	4
3	Salida	de impulsos – Interfaces de bus	6
4	Unidad	de visualización y mando	7
5	Señaliz	ación de fallos – Reset	14
6	Calibra	do del contador – Mantenimient	to15
7	Servici	o de post-venta	15
8	Servici	o de reparaciones y repuestos .	16

1 Instrucciones de seguridad – Simbolos

- Antes de poner en funcionamiento el equipo, compruebe la tensión nominal correcta (ver placa de características).
- Comprube la máxima tensión admisible de la salida de impulsos.
- Compruebe el perfecto estado de los cables de conexión. No aplique tensión durante las tareas de cableado del equipo.
- Siempre y cuando no se pueda garantizar la seguridad en el trabajo, particularmente si muestra daños visibles, ponga fuera de servicio el equipo (si es necesario, desconecte la tensión de entrada).
 - No se debe volver a poner en funcionamiento el equipo hasta que se haya localizado el defecto y realizado las tareas de reparación necesarias. Asimismo, es imprescindible entregar el equipo a nuestro servicio técnico u otro punto de asistencia técnica autorizado para comprobar la calibración y la rigidez dieléctrica correctas.
- A la hora de abrir el equipo, se pueden exponer al contacto componentes bajo tensión. Por lo tanto, cualquier tarea de ajuste, mantenimiento o reparación en el equipo abierto y bajo tensión únicamente debe ser realizada por personal cualificado y familiarizado con los posibles riesgos. Los condensadores del equipo pueden ser cargados incluso cuando se hayan desconectados todos los fuentes de tensión del equipo.
- Una vez que se hayan realizados las tareas de reparación o mantenimiento y cerrado nuevamente el equipo, es imprescindible comprobar el aislamiento a partir de los datos técnicos indicados y en condiciones de alta tensión.

Símbolos utilizados en el dispositivo



Marca con sello principal del organismo autorizado



Lugar de peligro (Ver documentación)



Aislamiento de protección, dispositivo de clase de protección II



Marca de conformidad CE



Símbolo de homologación de modelo

Símbolos de conexiones

Y Circuito de 4 conductores

V Circuito de 3 conductores

Circuito de 2 conductores


Los símbolos del display LCD se describen en el capítulo 5.3.

Precintado del tapabornes

El precintado del tapabornes se monta a la derecha o la izquierda del mismo.

Precintado de la carcasa

Para el precintado de la carcasa por parte del organismo de certificación están previstos taladros en la parte posterior de la carcasa. Cualquier modificación de la carcasa debe ser realizada por el servicio técnico de GOSSEN METRAWATT u otro servicio técnico autorizado.




Número de fabricación CT: Relación de transf. transformador de intensidad VT: Relación de transf. transformadpr de tensión

Bus conectado

Nr.:OH4078990001

Los valores CT, VT y SØ indicados en la placa de características están/pueden ser calibrados


Respete el esquema de conexiones en el tapabornes Atención: Sólo fije los tornillos a mano. Par de apriete para Nota:



4 Salida de impulsos – Interfaces de bus

Salida de impulsos

Características eléctricas			
Duración de impulso	30 ms + 5%		
Intervalo entre impulsos	> 30 ms		



Interfaces de bus

Las descripciones de las interfaces de contadores de energía activa se encuentran en nuestra página web www.gossenmetrawatt.com.

5 Unidad de visualización y mando

5.1 LED de prueba

El **LED de prueba** está situado entre el display LCD y la placa de características. La frecuencia de parpadeo se aumenta proporcional a la potencia medida. El LED cambia a luz permanente cuando todas las corrientes son inferiores que la corriente de arranque.

Constante LED

U128x: 10 000 lmp/kWh U138x: 100 000 lmp/kWh

5.2 Resolución del valor principal alimentación de energía

Caracterís- tica contador		CTxVT min.	CTxVT max.	Valor normal	Indicador calibrado *	Unidad
U1281, U1289		_	_	123456,7	23456,78	kWh
U138x	Q0, Q1 o Q9	1	10	12345,67	2345,678	kWh
	Q1 o Q9	11	100	123456,7	23456,78	kWh
		101	1000	1234567	234567,8	kWh
		1001	10000	12345,67	2345,678	MWh
		10001	100000	123456,7	23456,78	MWh
		100001	1000000	1234567	234567,8	MWh

^{*} El indicador de calibrado incluye otro dígito adicional. Por lo tanto, se suprime la primera cifra en la visualización con 7 dígitos.

5.3 Significado de los símbolos en el display LCD

Valor principal (energía act. Eges* in kWh o MWh)



_ Valor sec. (potencia instantánea Pmom* in kW o MW) En caso de fallo, se visualizan alternamente el código del fallo y el valor de potencia instantánea.

* U138x: Se consideran los valores CT y VT

1 2 3

U

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Valor principal} & \textbf{non calibrado/calibrable} \\ \textbf{si se visualiza el valor } \textbf{U}. \end{tabular}$

Conexión correcta:

Se visualizan los símbolos de fases

Fallo de fase:

Desaparece el símbolo de la fase fallada.

Sentido de giro erróneo:

Los símbolos de fases aparecen papadeando uno tras otro en orden 3-2-1.

Potencia **negativa**:

El símbolo de la fase en cuestión aparece parpadeando.



Valor de potencia instantánea por 4 quadrantes: Potencia activa P, potencia reactiva Q, positivas o negativas.



Con bus conectado: Se visualiza durante la transmisión de datos desde el contador.

Símbolos de llave para el ajuste de parámetros

Llave y 2° paletón descubiertos:

Parámetros CT, VT o SØ ajustables, según característica, bloquear con botón de desbloqueo.

Llave con un paletón visualizado:

Parámetros CT, VT o SØ bloqueados, se pueden modificar activando el botón de desbloqueo.

Llave descubierto, 2° paletón visualizado:

Parámetros CT, VT o SØ calibrados o calibrables y ajustados en fábrica, seleccionables en modo de visualización, otros valores ajustables.

Llave con 2° paletón visualizado: Parámetros CT, VT o SØ calibrados o calibrables y ajustados en fábrica; otros parámetros bloqueados con botón de desbloqueo y ajustables en estado de habilitado.

En estado de suministro, los valores por defecto se indican en la placa de características

Simbolo	Parámetro ajustable	Parámetro bloqueado	Parámetro fijo o cali- brado	Característica
9	CT, VT			Q1
	SØ			V2, V4
+		CT, VT		Q1
de		SØ		V2, V4
9	CT, VT		SØ	Q1 y V1/V3
I∎Ľ	SØ		CT, VT	V2/V4 y Q0/Q9
+		CT, VT	SØ	Q1 y V1/V3
- -		SØ	CT, VT	V2/V4 y Q0/Q9
			SØ, CT, VT	V1/V3 y Q0/Q9

5.4 Manejo por teclas

Consultar valores de parámetros CT, VT y S∅

Por medio de la tecla de menús, situada entre el display LCD y la placa de características, se puede inicar la prueba del display LCD y consultar los valores de parámetros ajustados. Asimismo, en combinación con el botón de desbloqueo permite modificar parámetros en una serie de contadores con distintas características. El procedimiento se describe en la figura al lado.

Transcurrido un periodo de 2 minutos sin pulsar ninguna tecla, se vuelven a visualizar los valores normales.

Parámetros modificables:

Parámetros CT, VT en U138x con característica Q1, y SØ en U128x/U138x con características V2/V4.

a) Activar el cambio de parámetros

Por medio del botón de desbloqueo se controla el estado de cambio de parámetros. Se encuentra situado debajo del tapabornes y se acciona con ayuda de la punta de un bolígrafo etc.


Si no se acciona el botón durante 2 minutos, se desactiva y bloquea automáticamente el modo Cambiar parámetros y se visualiza nuevamente la llave: $\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \uparrow \hspace{-0.5cm} \longrightarrow \hspace{-0.5cm} \rat{T}$

b) Cambiar valores de parámetros

- Pulse brevemente el botón de desbloqueo, tal y como se describe en el apartado a) (de esta manera, se activa el modo Cambiar parámetros).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla de menús hasta que aparezca la imagen de prueba.
- Vuelva a pulsar la tecla de menús hasta que se visualice el parámetro que desea cambiar en el display del contador.
- Mantenga pulsada la tecla de menús hasta que aparezca parpadeando el valor más a la izquierda del parámetro.
- Pulse la tecla de menús para aumentar el valor parpadeando (se aumenta continuamente al mantener pulsada la tecla). Si no se pulsa la tecla durante unos segundos, el sistema acepta el valor indicado y el cursor se desplaza al siguiente valor a la derecha. Una vez que el valor más a la derecha deja de parpadear, el valor ajustado está guardado en el sistema.
- Vuelva a pulsar el botón de desbloqueo para bloquear el modo Cambiar parámetros.

Consulta y configuración bus LON (característica W1)

Las descripciones de las interfaces LON U128x-W1 yU138x-W1 de contadores de energía activa se encuentran en nuestra página web www.gossenmetrawatt.com.





Visualización multifuncional – característica M1			
Tensión fase-neutro	U1N, U2N, U3N		
Tensión triangular	U12, U23, U13		
Corriente	11, 12, 13		
Energía activa	P1, P2, P3, Ptot		
Energía reactiva	Q1, Q2, Q3, Qtot		
Potencia aparente	S1, S2, S3, Stot		
Factor de potencia	PF1, PF2, PF3, PFtot		
Frecuencia	F		

Leyenda

Ω1

Auto Cambio automático

ct Relación de transformación corriente m Pulsar brevemente la tecla de menús

M Pulsar la tecla de menús durante unos instantes

Característica: Relaciones de transformación

programables

S0 Tasa de impulsos salida SØ

vt Relación de transformación tensión V2/V4 Característica: Tasa programable

W1 Característica: Interfaz LON

6 Señalización de fallos – Reset

Consulta

En caso de fallo, se visualizan alternamente el código de fallo y el valor de potencia instantánea.

Código fallo		Significado	Causa/Remedio	
Ε	UH ₁ I	Rebase valor máximo U1		
Ε	UH₁ Z	Rebase valor máximo U2		
Ε	ин, Э	Rebase valor máximo U3		
Ε	IH ₁ I	Rebase valor máximo I1		
Ε	IH₁ Z	Rebase valor máximo I2		
Ε	IH₁ ∃	Rebase valor máximo I3		
Ε	SYnc	Fallo en la medida de frecuencia	Tensión DC conectada	
Ε	EnErGY	Contador defectuoso	Entragar al contador al	
Ε	сАL Ь	Calibrado necesario	Entregar el contador al servico técnico	
Ε	AnALoG	DC-Offset excesivo	SELVICO LECTICO	

Reset

En caso de fallo, o bien después de haber eliminado un fallo, se puede resetear el contador desconectando brevemente la alimentación auxiliar o de red.

7 Calibrado del contador – Mantenimiento

Intervalo de calibrado 8 años

Nota para organismo de certificación

Contadores de medida directa (U128X):

En estado de suministro, los bornes 2, 5 y 8 están fijados para garantizar el contacto entre las entradas de corriente y tensión.

Para es aislamiento de la alimentación de tensión durante las medidas, se pueden desconectar estas conexiones (desmonte la tapa de tornillos, desatornille los tornillos, coloque manguitos aislantes en las clavijas de contacto y conecte la tensión de calibrado).

Indicador de calibrado

Para fines de prueba y calibración, los valores de energía se pueden visualizar con mayor resolución. Para ello, pulse la tecla de menú, tal y como se indica en el diagrama de flujo indicado en el capítulo 5.4. Las resoluciones a partir del tipo y material se detallan en el capítulo 5.2.

Mantenimiento

La carcasa no requiere ningún tipo de mantenimiento especial. Compruebe que la superficie esté limpia. Para limpiarla utilice un paño húmedo. Evite el uso de detergentes, abrasivos y disolventes.

8 Servicio de post-venta

En caso necesidad rogamos se dirijan a:

GOSSEN METRAWATT GMBH

Línea directa servicio de post-venta

Tlfno +49-(0)-911-8602-112 Fax +49-(0)-911-8602-709

E-Mail support@gossenmetrawatt.com

9 Servicio de reparaciones y repuestos

En caso necesidad rogamos se dirijan a:

GOSSEN METRAWATT GMBH Service-Center

Thomas-Mann-Straße 20 90471 Nürnberg • Alemania

Tlfno +49-(0)-911-8602-0

Fax +49-(0)-911-8602-253

E-Mail service@gossenmetrawatt.com

Esta dirección rige solamente en Alemania. En el extranjero, nuestras filiales y representaciones se hallan a su entera disposición.

Socio competente

Organsimo de certificación oficial EB8

La calibración y recalibración de contadores de la empresa GOSSEN METRAWATT GMBH forma parte de nuestro servicio de post-venta.

Redactado en Alemania • Reservados todos los derechos • Este documento está disponible en formato PDF en Internet

GOSSEN METRAWATT GMBH Thomas-Mann-Str. 16-20

90471 Nürnberg • Alemania

904/1 Nürnberg • Alemania Teléfono+49-(0)-911-8602-0

Telefax +49-(0)-911-8602-669

E-Mail info@gossenmetrawatt.com

www.gossenmetrawatt.com

